

Cardreader defekt?

Source:

<http://www.tech-archive.net/Archive/German/WinXP/microsoft.public.de.german.windowsxp.hardware/2006-04/msg>

- *From:* "Uwe Kortengräber" <uwe.kortengraeber@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 - *Date:* Mon, 24 Apr 2006 10:48:55 +0200
-

Hallo

ich habe seit ein paar Wochen folgendes Problem mit meinem Rechner: Sobald ich meinen externen USB-Cardreader anschlieÙe bleibt der Rechner stehen – Maus und Tastatur reagieren nicht mehr. Da hilft nur noch Reset. Der Neustart funktioniert nur ohne Cardreader. In der Ereignisanzeige stehen keinerlei Fehlermeldungen. Ich habe mal alle USB-Geräte (auch die angegrauten) aus dem Gerätemanager Deinstalliert. Beim nächsten Start wurde alles wieder korrekt eingerichtet. Die Probleme mit dem Cardreader bestehen aber auch weiterhin.

Als weitere USB-Geräte habe ich noch einen HP-Drucker und eine Externe Festplatte angeschlossen. Die beiden Geräte funktionieren ohne Probleme. Haben allerdings auch beide ein externes Netzteil. Der Cordreader natürlich nicht.

Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:

1. Ist der Cardreader defekt?
2. oder liefert das Netzteil im PC nicht genug Saft für den Cardreader?
3. oder ist vielleicht das MB defekt? Woher bezieht der USB-Anschluss eigentlich den Strom? Netzteil oder MB

Mein System:

MB ASROCK (K7VT2)
Grafikkarte NVIDIA GeForce4 MX 440
512 MB Arbeitsspeicher PC266 CL2
Festplatten: Seagate 380021A 80GB und Samsung SP1203N 120GB
CD-Brenner und DVD-Brenner von LG

Bevor ich jetzt auf gut Glück die Hardware tausche möchte ich mal eure Meinung zu diesem Problem hören.

Uwe Kortengräber

.